



- Smart Charger 1 Batteriesatz Heckschraube und Starterbatterien
- Smart Charger 2 Batteriesatz Bugschraubenbatterie
- Smart Charger 3 Lithiumbatterie Ladebooster 1 bei Generatorladung
- Smart Charger 4 Lithiumbatterie Ladebooster 2 bei Generatorladung
- RBS 1 Hauptschalter Maschine Stb.
- RBS 2 Hauptschalter Generator
- RBS 3 Hauptschalter Heckstrahlruder
- RBS 4 Hauptschalter Maschine Stb.
- RBS 5 Hauptschalter Bavaria Schaltplatine